

SK Výsuvný predlžovací prívod Solight PP100



1. Určíte si pozíciu na stole, do ktorej chcete vložiť modul so zásuvkami. Ak sa jedná o stôl z drevotriesky, oblepte miesto okolo pozície izolačnou páskou.
2. Vyznačte guľatý otvor o priemere cca 10cm.
3. Vyvrtajte otvor za použitia najvhodnejších nástrojov, ako sú vykrúžovací vrták alebo priamočiara píla.
4. Pred vložením do otvoru vyskúšajte funkčnosť výsuvného mechanizmu. Potom vložte do otvoru blok so zásuvkami a nasadte gumovú podložku a regulačnú maticu. Nastavte požadovanú výšku a dotiahnite.
5. Na záver zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Tlakom na blok ho vysuniete a zasuniete.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou montážou.

